

ЗАМЕНА ЛАТУННОЙ ВТУЛКИ ГРЕБНОГО ТРЕНАЖЕРА

Необходимые материалы	Обзор процедуры
<ul style="list-style-type: none">• Гаечный ключ 11 мм• Новая латунная втулка	<ul style="list-style-type: none">• Снимите U-образный болт с ручки и цепи• Установите новую латунную втулку на цепь• Установите на место U-образный болт.

Обзор процедуры

1. Нажмите на U-образный болт по направлению к ручке, чтобы обеспечить доступ к двум стопорным гайкам.
См. фото А

фото А



2. Используя гаечный ключ открутите две гайки.
См. фото В

фото В



3. Снимите U-образный болт с ручки и цепи.
См. фото С

фото С



4. Наденьте новую латунную втулку на цепь плоской стороной по направлению к наконечнику цепи.
См. фото D

фото D



ЗАМЕНА ЛАТУННОЙ ВТУЛКИ ГРЕБНОГО ТРЕНАЖЕРА

5. Установите латунную втулку на наконечник цепи.
См. фото Е

фото Е



Убедитесь, что прорезь во втулке не совпадает с отверстием наконечника цепи.
См. фото F

фото F



6. Установите U-образный болт на цепь. При необходимости поверните латунную втулку так, чтобы прорезь во втулке была направлена вниз (к нижней стороне рукоятки). Вставьте U-образный болт в рукоятку, установите на место гайки и затяните. Конец U-образного болта должен находиться на одном уровне с внешней стороной гаек.
См. фото G

фото G



G2

